







TECNOCONTROL S.r.I. Via Miglioli, 47 20090 SEGRATE (MI) ITALY- Tel. (+39) 02 26922890 - Fax (+39)02 2133734 http: <u>www.tecnocontrol.it</u> e-mail: <u>info@tecnocontrol.it</u>

SOMMAIRE

Contrôle du système	
Utilisation du clavier et informations générales3	
Reset des alarmes4	
Visualisation chaudière4	ļ
Changement d'unité de mesure4	
Visualisation graphique4	
Impression manuelle	
Configuration de la centrale6	,
Utilisation du clavier et informations générales6	
Menu principal7	,
Configuration chaudière7	,
Combustible 7	
Impression à horaire fixe 8	
Habilite - Déshabilite 9	
Sondes Compte-beures brûleur	
Archivo ávànoments	,
Disponibilité dos donnéos sur longuo périodo	
Visualization des échantillons mémorisés par chaudiàre	
Mot do passo do pivoau 1	
Mot de passe de lilveau 1	,
Data at Hours	,
	,
Imprimante	,
Mot de passe de niveau z	,
Langue	
Adresse Modbus PC Port	,
Imprimante	,
Version Firmware et Matricule	
Caractéristiques techniques13	
Caractéristiques techniques Centrale modèle AN75013	
Caractéristiques techniques extension carte chaudière modèle ES750(*)	
Tableau des unités périphériques raccordables à l'AN750 (Max. 8 pour chaque chaudière)14	
Memorandum Mot de passe et notes clients14	
Synoptique de programmation15	

Documento / Document name: Ist-AN750_5750.AN01.06_FR_Emploi.docx				
Oggetto / Subject : AN750-Mode d'emploi (Manuale d'Uso e Configurazione)				
Rev.	Data / Date	Da / By	Note	
0	29/10/2012	UT/FG	Traduction en français (Inserita Traduzione Francese)	

AN750 / Mode d'emploi

Contrôle du système

A la mise sous tension de la centrale AN750, durant 30 secondes apparaît la page d'accueil. Durant ce temps, le programme effectue certains contrôles internes au terme desquels, seront affichés des messages sur l'écran.

La centrale affiche la CHAUDIERE n°1. La visualisation des valeurs change en fonction des sondes installées.

Attention note importante: les entrées des sondes sont protégées contre les coupures des fils les raccordant à la centrale ainsi que contre les courts-circuits. Dans le cas d'un court-circuit, afin d'éviter d'irréparables dommages à la centrale ou à la sonde, l'alimentation est coupée automatiquement sur l'entrée en question (les autres continuant à fonctionner normalement). Simultanément, la led jaune de dérangement "FAULT" s'illumine en feu fixe et le relais correspondant s'active. Il ne sera possible de réarmer qu'après réparation du défaut.



CENTRALE D'ANALYSE DE COMBUSTION 1÷4 CHAUDIERE TÜV Conforme DIgs n.152

Chau	Chaudière 1 Méthane				
ALLUMEE Brûleur ON					
Та	35.6	°C			
Tf	135	°C			
O ₂	5,4	%			
со	75	ppm			
CO2		%			
Eta	82	%			
Lamb		%			
T On	15	%			
Mem	5	%			
01-01-2005 12:25:32					

Utilisation du clavier et informations générales



La touche (ENTER) sert à confirmer.

La touche Esc sert à la sortie des menus.

La touche MENU sert à entrer dans le menu principal et accéder aux sous-menus.

La touche RESET sert à effacer les indications d'alarme ou d'anomalie.

La touche **PRINT** sert à entrer dans le menu d'impression.

Les numéros modifiables ou à insérer apparaissent sur l'écran avec le *Curseur* (Rectangle noir intermittent). Pour insérer un numéro on utilise le clavier numérique (**1**, **2**, **3**, **4**, **5**, **6**, **7**, **8**, **9**, **0 etc.**)

La touche \triangleleft sert à effacer un numéro en déplaçant le curseur vers la gauche.

Les touches $\Delta \nabla$ servent à se déplacer à l'intérieur des menus. La touche ∇ sert à activer le curseur et à accéder aux fonctions "graphique" et "unité de mesure ".

La touche > sert à changer d'unité de mesure et déplace le curseur vers la droite (seulement en mode configuration).

<u>N.B.</u>: En alternative aux touches $\Delta \nabla$ on peut utiliser la touche numérique correspondante au numéro positionné à gauche de la fonction demandée; dans ce cas, on accède directement à la fonction sans devoir presser la touche "Enter".

La centrale est livrée déjà configurée en fonction des sondes commandées. La première partie (Contrôle) de ces instructions sert pour l'utilisation de la centrale. La seconde partie (Configuration) sert seulement dans le cas de perte de la configuration, pour modifier ou paramétrer les seuils d'alarmes. Il est conseillé de protéger l'accès à la configuration en modifiant le Mot de passe.

pour la

Reset des alarmes

Depuis l'accueil presser

Le message: **"Acquit sonore effectué**" apparaît puis après quelques secondes on retourne à l'accueil.

Cette procédure s'exécute pour faire revenir aux conditions opératives normales, les sorties relais mémorisées, lorsque la cause qui les a activées a quitté l'état d'alarme

<u>NOTA</u>: l'activation des relais de DERANGEMENT (FAULT) est retardée d'une minute, cependant que celle des relais de PRE-ALARME et d'ALARME est retardée de 30 secondes.

Visualisation chaudière

Pour visualiser les diverses chaudières, presser la touche 1 pour la chaudière 1, 2

chaudière 2, 3 pour la chaudière 3 ou 4 pour la chaudière 4. Si une ou plusieurs chaudières ne sont pas présentes, la touche correspondante est inactive.



La page de synthèse comportant toutes les chaudières configurées apparaît. Si une aire apparaît barrée, cela signifie que la chaudière n'a pas été configurée ou n'est pas installée. Pour revenir à la visualisation normale de chaque chaudière,

2

3

presser les touches numériques 1

	C1 ON ON	C2ONON	C3 ON ON	C4 /
	Metano	Metano	Metano	\ /
Та	24,4 °C	24,4 °C	24,4 °C	\ /
Tf	135 °C	148 °C	135 °C	\land /
02	2,51 %	3,24 %	2,51 %	() /)
со	34 PPM	52 PPM	34 PPM	
CO ₂	10,3 %	10,3 %	10,3 %	X
Eta				Λ
Lamb	1,14 %	1,14 %	1,14 %	$ / \rangle$
TOn	254 Ore	136 Ore	288 Ore	/
Mem	32 %	12 %	72 %	
				$/ $ \backslash
01-01-2005 12:25:32				

Acquit sonore effectué

Changement d'unité de mesure

Depuis la page de visualisation des chaudières en appuyant sur ∇ on met en évidence la 1^{ère} sonde, ensuite on peut choisir avec les touches Δ ∇ la sonde à visualiser, en appuyant \triangleright on change l'unité de mesure sélectionnable en **ppm**, **mg/Nm³**, **mg/KWh**, % pour les sondes avec unités de mesure en ppm (ex. CO, NO, NOx etc.). Presser **Esc** pour désélectionner la sonde mise en évidence.

ou 4

Visualisation graphique

Depuis la page de visualisation des chaudières en appuyant sur \bigvee on met en évidence la 1^{ère} sonde, ensuite on peut choisir avec les touches \bigwedge \bigvee la sonde à visualiser. En pressant $\stackrel{\text{ENTER}}{\longrightarrow}$ apparaît la page du graphique mise à jour en temps réel environ chaque seconde. Sur le graphique est indiqué la valeur mesurée, l'échelle de mesure et le niveau d'alarme (si paramétré).

Chaudiere 1 Méthane					
ALLU	ALLUMEE Brûleur ON				
Tf	135	°C			
O ₂	5,4	%			
со	75	ppm			
CO2		%			
Lamb		%			
T On	15	%			
Mem	5	%			
01-01-2005 12:25:32					

Pour revenir à la page, visualisation chaudière, presser [ESC] puis encore [ESC] pour désélectionner la sonde mise en évidence.



Impression manuelle

Depuis la page de visualisation chaudière presser PRNT pour entrer	IMPRESSION
dans le menu d'impression. Depuis ce menu il est possible	
d'imprimer:	1 Chaudieres
<u>1 Chaudières</u> : presser <u>1</u> ou sélectionner "1 Chaudière" et	3 Echantillons
presser (ENTER). Insérer le numéro de la chaudière à imprimer, enfin	4 Annule
presser (ENTER).	
	1
Lamb. 1, 14 % Eta 93,7 % CO2 10,3 % CO 12 ppm O2 2,52 % Type impression (mauelle ou automatique)	luméro chaudière [1-4] :
Tf 159 °C / Ta 18,3 °C C C 114:13 13-12-2005 Metano ON MAN	proceion donnéce "Chaudière"
Type combustible Type combustible Heure et date Numéro chaudière	pression donnees Chaudiere .
<u>2 Evènements</u> : presser 2 ou sélectionner "2 Evènements" et p	presser (ENTER) puis choisir depuis le
menu quels Evènements mémorisés, imprimer.	
<u>3 Echantillons</u> : presser <u>3</u> ou sélectionner "3 Echantillons" e Echantillons mémorisés, imprimer.	t presser (ENTER) puis choisir quels
<u>4 Annule</u> : presser <u>4</u> ou sélectionner "4 Annule" et presser <u>ENTER</u>	pour annuler une impression en
cours	
Pour la rubrique Evònemente un sous-menu annaraît	IMPRESSION
Pour la rubrique <u>Evènements</u> , un sous-menu apparaît directement dans lequel faire le choix des données imprimables.	IMPRESSION
Pour la rubrique <u>Evènements</u> , un sous-menu apparaît directement dans lequel faire le choix des données imprimables. Pour la rubrique <u>Echantillons</u> , il convient de choisir d'abord la chaudière désirée puis apparaît le sous-menu dans lequel faire le	IMPRESSION 1 Ultimes 2 Aujourd'huj
Pour la rubrique <u>Evènements</u> , un sous-menu apparaît directement dans lequel faire le choix des données imprimables. Pour la rubrique <u>Echantillons</u> , il convient de choisir d'abord la chaudière désirée puis apparaît le sous-menu dans lequel faire le choix des données imprimables.	IMPRESSION 1 Ultimes 2 Aujourd'hui 3 Hier
Pour la rubrique <u>Evènements</u> , un sous-menu apparaît directement dans lequel faire le choix des données imprimables. Pour la rubrique <u>Echantillons</u> , il convient de choisir d'abord la chaudière désirée puis apparaît le sous-menu dans lequel faire le choix des données imprimables.	IMPRESSION 1 Ultimes 2 Aujourd'hui 3 Hier 4 Mois 5 Décise de
Pour la rubrique <u>Evènements</u> , un sous-menu apparaît directement dans lequel faire le choix des données imprimables. Pour la rubrique <u>Echantillons</u> , il convient de choisir d'abord la chaudière désirée puis apparaît le sous-menu dans lequel faire le choix des données imprimables. <u>1 Ultimes</u> : les ultimes 20 données enregistrées sont imprimées. <u>2 Aujourd'hui</u> : toutes les données de la journée en cours sont	IMPRESSION 1 Ultimes 2 Aujourd'hui 3 Hier 4 Mois 5 Période 6 Reset
Pour la rubrique <u>Evènements</u> , un sous-menu apparaît directement dans lequel faire le choix des données imprimables. Pour la rubrique <u>Echantillons</u> , il convient de choisir d'abord la chaudière désirée puis apparaît le sous-menu dans lequel faire le choix des données imprimables. <u>1 Ultimes</u> : les ultimes 20 données enregistrées sont imprimées. <u>2 Aujourd'hui:</u> toutes les données de la journée en cours sont imprimés.	IMPRESSION 1 Ultimes 2 Aujourd'hui 3 Hier 4 Mois 5 Période 6 Reset
Pour la rubrique <u>Evènements</u> , un sous-menu apparaît directement dans lequel faire le choix des données imprimables. Pour la rubrique <u>Echantillons</u> , il convient de choisir d'abord la chaudière désirée puis apparaît le sous-menu dans lequel faire le choix des données imprimables. <u>1 Ultimes</u> : les ultimes 20 données enregistrées sont imprimées. <u>2 Aujourd'hui:</u> toutes les données de la journée en cours sont imprimés. <u>3 Hier</u> : toutes les données de la journée précédente sont imprimées.	IMPRESSION 1 Ultimes 2 Aujourd'hui 3 Hier 4 Mois 5 Période 6 Reset
 Pour la rubrique <u>Evènements,</u> un sous-menu apparaît directement dans lequel faire le choix des données imprimables. Pour la rubrique <u>Echantillons</u>, il convient de choisir d'abord la chaudière désirée puis apparaît le sous-menu dans lequel faire le choix des données imprimables. <u>1 Ultimes</u>: les ultimes 20 données enregistrées sont imprimées. <u>2 Aujourd'hui</u>: toutes les données de la journée en cours sont imprimés. <u>3 Hier</u>: toutes les données de la journée précédente sont imprimées. <u>4 Mois</u>: toutes les données du mois en cours sont imprimées. <u>5 Période</u> la date de début et de fin d'impression est demandée dans le format: jour, mois, année. 	IMPRESSION 1 Ultimes 2 Aujourd'hui 3 Hier 4 Mois 5 Période 6 Reset
 Pour la rubrique <u>Evènements,</u> un sous-menu apparaît directement dans lequel faire le choix des données imprimables. Pour la rubrique <u>Echantillons</u>, il convient de choisir d'abord la chaudière désirée puis apparaît le sous-menu dans lequel faire le choix des données imprimables. <u>1 Ultimes</u>: les ultimes 20 données enregistrées sont imprimées. <u>2 Aujourd'hui:</u> toutes les données de la journée en cours sont imprimés. <u>3 Hier:</u> toutes les données de la journée précédente sont imprimées. <u>4 Mois:</u> toutes les données du mois en cours sont imprimées. <u>5 Période</u> la date de début et de fin d'impression est demandée dans le format: jour, mois, année. S'il n'y a pas d'évènement à imprimer, les messages suivants appar "Il n'y a pas d'évènement durant la période indiqué 	IMPRESSION 1 Ultimes 2 Aujourd'hui 3 Hier 4 Mois 5 Période 6 Reset Date début : 0 5 1 2 0 5 Data fin : aissent: e" ou "Archive vide"
 Pour la rubrique <u>Evènements,</u> un sous-menu apparaît directement dans lequel faire le choix des données imprimables. Pour la rubrique <u>Echantillons</u>, il convient de choisir d'abord la chaudière désirée puis apparaît le sous-menu dans lequel faire le choix des données imprimables. <u>1 Ultimes</u>: les ultimes 20 données enregistrées sont imprimées. <u>2 Aujourd'hui:</u> toutes les données de la journée en cours sont imprimés. <u>3 Hier:</u> toutes les données de la journée précédente sont imprimées. <u>4 Mois:</u> toutes les données du mois en cours sont imprimées. <u>5 Période</u> la date de début et de fin d'impression est demandée dans le format: jour, mois, année. S'il n'y a pas d'évènement à imprimer, les messages suivants appar "Il n'y a pas d'évènement durant la période indiqué S'il y a des évènements à imprimer, apparaît: "Imprimante allumée" 	IMPRESSION 1 Ultimes 2 Aujourd'hui 3 Hier 4 Mois 5 Période 6 Reset Date début : 0 5 1 2 0 5 Data fin : aissent: e" ou "Archive vide" Confirme reset des évènements?: NON
 Pour la rubrique <u>Evènements,</u> un sous-menu apparaît directement dans lequel faire le choix des données imprimables. Pour la rubrique <u>Echantillons</u>, il convient de choisir d'abord la chaudière désirée puis apparaît le sous-menu dans lequel faire le choix des données imprimables. <u>1 Ultimes</u>: les ultimes 20 données enregistrées sont imprimées. <u>2 Aujourd'hui:</u> toutes les données de la journée en cours sont imprimés. <u>3 Hier:</u> toutes les données de la journée précédente sont imprimées. <u>4 Mois:</u> toutes les données du mois en cours sont imprimées. <u>5 Période</u> la date de début et de fin d'impression est demandée dans le format: jour, mois, année. S'il n'y a pas d'évènement à imprimer, les messages suivants appar "Il n'y a pas d'évènement durant la période indiqué S'il y a des évènements à imprimer, apparaît: "Imprimante allumée" <u>6 Reset</u> Si l'on choisit cette fonction, pour les 2 rubriques <u>Evèneme</u> d'éliminer les données en mémoire. 	IMPRESSION 1 Ultimes 2 Aujourd'hui 3 Hier 4 Mois 5 Période 6 Reset Date début : 0 5 1 2 0 5 Data fin : aissent: e" ou "Archive vide" Confirme reset des évènements?: NON ents et Echantillons il est possible
 Pour la rubrique <u>Evènements</u>, un sous-menu apparaît directement dans lequel faire le choix des données imprimables. Pour la rubrique <u>Echantillons</u>, il convient de choisir d'abord la chaudière désirée puis apparaît le sous-menu dans lequel faire le choix des données imprimables. <u>1 Ultimes</u>: les ultimes 20 données enregistrées sont imprimées. <u>2 Aujourd'hui:</u> toutes les données de la journée en cours sont imprimés. <u>3 Hier:</u> toutes les données de la journée précédente sont imprimées. <u>4 Mois:</u> toutes les données du mois en cours sont imprimées. <u>5 Période</u> la date de début et de fin d'impression est demandée dans le format: jour, mois, année. S'il n'y a pas d'évènement à imprimer, les messages suivants appar "Il n'y a pas d'évènement durant la période indiqué S'il y a des évènements à imprimer, apparaît: "Imprimante allumée" <u>6 Reset</u> Si l'on choisit cette fonction, pour les 2 rubriques <u>Evèneme</u> d'éliminer les données en mémoire. 	IMPRESSION 1 Ultimes 2 Aujourd'hui 3 Hier 4 Mois 5 Période 6 Reset Date début : 0 5 1 2 0 5 Data fin : aissent: e" ou "Archive vide" Confirme reset des évènements?: NON ents et Echantillons il est possible Les évènements ont été effacés

Configuration de la centrale

LES INSTRUCTIONS CONTENUES DANS LA SUITE DE CE MANUEL COMPRENNENT LES PROCEDURES DE CONFIGURATION DU SYSTEME A N4EXECUTER QUE PAR UN PERSONNEL QUALIFIE ET AUTORISE.

Utilisation du clavier et informations générales.



La touche (ENTER) sert à confirmer.

La touche Esc sert à la sortie des menus.

La touche MENU sert à entrer dans le menu principal et accéder aux sous-menus.

La touche RESET sert à effacer les indications d'alarme ou d'anomalie.

La touche **PRINT** sert à entrer dans le menu d'impression.

Les numéros modifiables ou à insérer apparaissent sur l'écran avec le *Curseur* (Rectangle noir intermittent). Pour insérer un numéro on utilise le clavier numérique (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 etc.)

La touche \triangleleft sert à effacer un numéro en déplaçant le curseur vers la gauche.

Les touches $\Delta \nabla$ servent à se déplacer à l'intérieur des menus. La touche ∇ sert à activer le curseur et à accéder aux fonctions "graphique" et "unité de mesure ".

La touche > sert à changer d'unité de mesure et déplace le curseur vers la droite (seulement en mode configuration).

<u>N.B.</u>: En alternative aux touches $\Delta \nabla$ on peut utiliser la touche numérique correspondante au numéro positionné à gauche de la fonction demandée; dans ce cas, on accède directement à la fonction sans devoir presser la touche "Enter".

L'unité AN750 est livrée déjà configurée en fonction des sondes commandées. Ces instructions ne servent qu'en cas de perte de la configuration ou pour modifier ou paramétrer les seuils d'alarmes. Si aucune sonde n'a déjà été configurée, le message suivant apparaît à l'écran: Aucune chaudière configurée Appuyer sur MENU pour configurer

GG-MM-AAAA HH:MM:SS

Depuis l'accueil, on entre dans le menu de configuration en pressant la touche [MENU]. Il est demandé d'insérer le code d'accès. (Voir chapitre "Mot de passe").

Consulter également le "Synoptique de programmation" page 15.

Menu principal

01 Chaudières

04 Mot de passe

05 Horloge 06 Etat Imprimante

09 Langue

11 Info version

1 Configure

4 Elimine échantillons

2 Duplique

3 Elimine

02 Archive évènements 03 Archive échantillons

07 Sauvegarde configuration 08 Réarme configuration

10 Adresse ModBus PCPort

Configuration

Menu principal

La page avec le détail des valeurs configurables apparaît.

Faire défiler avec les touches haut / et bas \vee pour sélectionner la fonction à laquelle accéder et confirmer avec la touche (ENTER)

Sur l'écran apparaît la possibilité de sélectionner la rubrique que l'on désire.

Pour ce faire, presser la touche numérique correspondante.

Configuration chaudière

En sélectionnant "1-Configure" on peut choisir de configurer les paramètres des chaudières jusqu'à un maximum de 4. En sélectionnant "2-Duplique" on peut choisir de dupliquer une chaudière complète afin d'éviter de devoir la configurer manuellement.

Nota: Lorsqu'on ajoute une chaudière, les évènements et les échantillons mémorisés dans la centrale sont effacés. Si nécessaire, les sauvegarder en utilisant le logiciel spécifique avant d'effectuer la duplication.

En sélectionnant "3-Elimine" on peut choisir d'éliminer complètement une chaudière de la configuration.

En sélectionnant "4-Elimine échantillons" on peut choisir d'éliminer complètement tous les échantillons de la mémoire.

En sélectionnant la rubrique "1-Configure" apparaît une autre page avec le numéro de la chaudière que l'on désire configurer. Les opérations décrites pour celle-ci, valent pour les autres. Pour sélectionner, presser la touche numérique correspondante.

On visualise maintenant la configuration de la chaudière sélectionnée.

Pour sélectionner la rubrique, utiliser les touches avant \bigwedge et arrière \bigvee ou presser la touche numérique correspondante.

- Sélectionner chaudière 1 Chaudière 1 2 Chaudière 2 3 Chaudière 3
- Configuration chaudière 1 1 Combustible 1 2 Combustible 2 **3 Paramètres** 4 Impression à horaires fixes **5 Habilite** 6 Déshabilite 7 Sondes 8 Mise à zéro temps

Combustible

Combustible

En sélectionnant "1-Combustible 1" on peut choisir le combustible utilisé.

En sélectionnant "2-Combustible 2" on peut choisir le combustible pour les brûleurs à double alimentation. Celui-ci sera sélectionné automatiquement au moyen de la fermeture de l'Autorisation combustible (Cc).

ATTENTION: Le choix du combustible est obligatoire car il permet le paramétrage automatique des coefficients servant pour les valeurs calculées.

S'il n'est pas spécifié d'autre combustible au moment de la commande, à la fabrication c'est le méthane (gaz naturel) qui sera paramétré par défaut. Donc si le combustible utilisé est différent, veuillez le préciser.

Nota: pour le bois, la sélection s'effectue en fonction du contenu d'humidité moyenne.

- 02 Fioule 03 Gaz de ville 04 Huile comb. 05 Propane 06 Butane 07 GPL **08 BTZ 09 MTZ 10 ATZ**
- 11 Bois 0hr 12 Bois 17hr

01 Méthane

- 13 Bois 50hr
- 14 Biomasse d'olives

- 4 Chaudière 4

En sélectionnant "3-Paramètres" on peut modifier ou entrer les paramètres d'analyses de la chaudière.

Le Temps d'échantillonnage est le nombre de minutes durant lequel sont mémorisées les valeurs mesurées et calculées. (Si dans la programmation de la sonde a été choisi OUI à la rubrique "Mémorise échantillons"). Il est conseillé d'utiliser un temps proportionné aux caractéristiques fonctionnelles de la chaudière. La valeur paramétrée en usine est de 10 minutes.

Paramètres chaudière 1	
Temps échantillonnage[0-2000min]	: 10
Temps initial.allum.[180-1200sec]	: 240
Temps auto-impression[0-900min]	: 0
Niveau de lavage CO [0-40000]	: 0
Temps lavage CO [3-30min]	: 3
Référence O2 (%)	: 0.00
Pourcentage calcul NOx [0.1-25]	: 5.00
A condensation ?	: NON

Le Temps initial d'allumage est le temps qui se déroule entre l'allumage de la flamme du brûleur (Autorisation brûleur) et le début de l'analyse des fumées. Ce temps, lié aux caractéristiques fonctionnelles de la chaudière, sert à éviter que dans la phase initiale de la combustion soient mesurées des valeurs non significatives, excessives ex.CO, etc. La valeur paramétrée en usine est de 240 secondes (4 minutes).

Le Temps d'auto-impression est: toutes les combiens de minutes on désire imprimer les données en automatique. Cette fonction n'est pas paramétrée en usine, elle est laissée au choix du client en fonction de ses exigences. Penser qu'en alternative à cette fonction, existe "4-Impression à horaire fixe". Il est conseillé d'utiliser un temps proportionné aux caractéristiques fonctionnelles de la chaudière. Si au contraire est utilisé le logiciel de gestion SW750RC installé sur un ordinateur cette fonction peut rester inutilisée.

Le Niveau de lavage CO est la valeur en ppm au-dessus de laquelle est activé le lavage automatique de la cellule CO (seulement AN510) en cas d'excès de CO dans les fumées de combustion. Normalement il est paramétré en usine à 0 ppm. Il est conseillé d'utiliser ce paramètre seulement si, pour des caractéristiques particulières de la chaudière, le CO dépasse les 4000 ppm.

Le Temps de lavage CO est le temps durant lequel le lavage de la cellule CO reste actif (seulement AN510). Normalement, il est paramétré en usine à 0 minutes.

Il est conseillé d'utiliser un temps proportionné aux caractéristiques fonctionnelles de la chaudière.

La Référence O₂ sert aux calculs des valeurs des polluants (ex. CO, NO etc.) non dilués c'est à dire dans les fumées sèches, en base à la référence d'oxygène paramétrée en fonction des normes communales ou régionales. Cette valeur calculée sera visualisée accompagnée d'un astérisque à côté du symbole. Normalement elle n'est pas paramétrée en usine.

Pourcentage calcul NOx permet de paramétrer la valeur du pourcentage référé à l'NO pour le calcul des NOx totaux. (Si non demandé spécifiquement, la valeur paramétrée est de 5%)

A condensation ? il s'agit d'un paramètre à usage facultatif, non lié à une norme, si la chaudière est à condensation et que soit installée la sonde 1 "Température air comburant", sur l'écran apparaît, outre la valeur normale du rendement (Eta) calculée en fonction de la norme, également la valeur de rendement (Cond) calculée en tenant compte de la récupération de chaleur des fumées. Paramétrable seulement pour combustible méthane (gaz naturel). Normalement non paramétré en usine.

NOTA: dans le **menu paramètres chaudières 2÷4** se trouve la rubrique Sonde ambiante commune permettant de paramétrer l'utilisation de la sonde ambiante raccordée à la chaudière 1 (Voir page 9).

Impression à horaire fixe

En sélectionnant "4-Impression à horaire fixe" on peut paramétrer jusqu'à 8 horaires auxquels faire imprimer en automatique les données analysées de la chaudière sélectionnée.

Nota important: si le brûleur est éteint, l'impression n'est pas exécutée à l'heure paramétrée mais sera faite au prochain allumage du brûleur, de cette façon on obtiendra toujours des impressions avec des données valides. En outre, afin d'obtenir des données significatives, il convient de paramétrer un Temps initial. allum. adapté (voir page précédente).

Horaires impression chaudière 1 12:00 1 2 ____

3 ____ 4 ____

5 ____ 6

7

8 Sélectionner l'élément à modifier Insérer 0000 pour éliminer un horaire ESC pour terminer

le

: NO

Habilite - Déshabilite

En sélectionnant "**5-Habilite**" on peut habiliter fonctionnement d'une chaudière.

En sélectionnant "**6-Déshabilite**" on peut déshabiliter le fonctionnement d'une chaudière. Ex. en cas de maintenance ou panne, bloquer l'enregistrement des données et inhiber l'activation des relais d'alarme relatifs (si les seuils d'alarmes sont configurés).

Sondes

En sélectionnant "**7-Sondes**" on peut configurer, modifier ou augmenter les sondes de la chaudière sélectionnée.

Pour les paramètres de toutes les sondes (Voir Tableau page 14) les indications suivantes sont communes:

Fond d'échelle minimal est normalement zéro, c'est à dire la valeur d'où part l'échelle de mesure.

Fond d'échelle maximal est la valeur du Fond d'échelle de la sonde à configurer.

Compensation est normalement Zéro, mais peut être modifiée comme tarage fin.

Pré-alarme la valeur est insérée si demandée (l'intervention du relais est retardée de 30 sec.). **Alarme** est insérée si demandée (l'intervention du relais est retardée de 30 sec.).

Mémorise échantillons si "OUI" est sélectionné, les mesures sont archivées dans la mémoire et peuvent être transférées dans un ordinateur au moyen du logiciel de SW750RC. Si on choisit "NON" les valeurs de la sonde sont seulement visualisées à l'écran.

Sonde température ambiante

La <u>1-Température ambiante</u> est la sonde TS325 pour la mesure de la température de l'air comburant préchauffé ou la sonde TS326 pour la mesure de l'air ambiant (**Ta**).

NOTA IMPORTANT: La sonde configurée et installée de la chaudière 1, peut être utilisée comme sonde de température ambiante commune à d'autres chaudières, si les chaudières aspirent l'air comburant de l'ambiance. Dans ce cas, du menu "<u>Configuration chaudière 2</u>" > "<u>Paramètres</u>" > "<u>Paramètres chaudières 2</u>", on doit sélectionner "OUI" à la

rubrique "Sonde ambiante commune". Naturellement, il est possible d'utiliser la sonde air de la chaudière 1 comme sonde commune pour d'autres chaudières et d'en installer d'autres pour mesurer directement la température de l'air comburant préchauffé.

Sous-menu	Valeur
Fond échelle minimal	0.00
Fond échelle maximal	100 ou 400 NOTA 1
Compensation	0.00
Préalarme	Insérer valeur si demandée
Alarme	Insérer valeur si demandée
Retard alarme (s)	Insérer valeur si demandée
Retard préalarme (s)	Insérer valeur si demandée
Retard fault (s)	Insérer valeur si demandée
Mémorise échantillons	OUI

Sonde température fumées

La <u>2- *Température fumées*</u> est la sonde TS325 à installer sur le carneau pour la mesure de la température des fumées (**Tf**).

Sous-menu	Valeur
Fondéchelle minimal	0.00
Fond échelle maximal	400
Compensation	0.00
Préalarme	Insérer valeur si demandée
Alarme	Insérer valeur si demandée
Retard alarme (s)	Insérer valeur si demandée
Retard préalarme (s)	Insérer valeur si demandée
Retard fault (s)	Insérer valeur si demandée
Mémorise échantillons	OUI

Confirme déshabilitation ?

Chaudière déshabilitée



Paramètres chaudière 1	
Temps échantillonnage[0-2000min]	: 10
Temps initial.allum.[180-1200sec]	: 240
Temps auto-impression[0-900min]	: 0
Niveau de lavage CO [0-40000]	: 0
Temps lavage CO [3-30min]	: 3
Référence O2 (%)	: 0.00
Pourcentage calcul NOx [0.1-25]	: 5.00
Sonde ambiante commune ?	OUI
A condensation ?	: NON

NOTA 1	– On pe	ut utilise	er deux so	ondes ave	c Fond	ls
d'échelle	es différ	ents er	n foncti	on de	l'utilis	ation
raccordé	е.					
Modèle	TS325	= Ech	elle 0÷4	400 °C	pour	l'air
combura	nt préch	auffé.				
Modèle	TS326	= Ech	elle 0÷	100 °C	pour	l'air
ambiant.	utilisabl	e comm	e sonde a	mbiante	commu	ne.

Sonde oxygène

La <u>3-Oxygène</u> est la sonde (TS236) pour la mesure directe de l'oxygène (O₂) résiduel dans les fumées.

Sous-menu	Valeur
Fond échelle minimal	0.00
Fond échelle maximal	21.0 o 25.0 (NOTA 2)
Compensation	0.00
Plage non alarme(max)	Insérer valeur si demandée
Plage non alarme(min)	Insérer valeur si demandée
Retard alarme (s)	Insérer valeur si demandée
Retard fault (s)	Insérer valeur si demandée
Mémorise échantillons	OUI

<u>NOTA 2</u> – Si en alternative à la TS236 ou TS237 est utilisée l'unité AN510/..O pour la mesure de l'oxygène en aspiration le Fond d'échelle est: **25.0%**

Sonde monoxyde de carbone

La <u>4-Oxyde de carbone</u> est la sonde (AN510) pour la mesure en aspiration du monoxyde de carbone (**CO**) dans les fumées.

Sous-menu	Valeur
Fond échelle minimal	0.00
Fond échelle maximal	40000 (NOTA 3)
Compensation	0.00
Préalarme	Insérer valeur si demandée
Alarme	Insérer valeur si demandée
Retard alarme (s)	Insérer valeur si demandée
Retard préalarme (s)	Insérer valeur si demandée
Retard fault (s)	Insérer valeur si demandée
Mémorise échantillons	OUI

<u>NOTA 3</u> – Des Fonds d'échelle différents peuvent être utilisés en fonction du modèle d' AN510 raccordé. *Exemple:*

Modèle AN510../..C1 = 0÷9999 ppm CO Modèle AN510../..C2 = 0÷4000 ppm CO

Autres Sondes

Les sondes <u>5-Sonde 5, 6-Sonde 6, 7-Sonde 7</u> et <u>8-Sonde 8</u> sont des sondes configurables en fonction des exigences. Celles-ci peuvent être configurées pour tous les paramètres sous-indiqués.

Outre celles illustrées précédemment, les indications suivantes sont valables pour les paramètres de ces sondes (Voir Tableau page 14):

Type sonde il est possible de choisir le type de sonde en fonction de celle installée.

Alarme est normalement croissante, cela signifie que l'échelle va de 0 vers une valeur positive et les alarmes sont activables par dépassement de la valeur paramétrée.

L'Unité de mesure se choisit en fonction du type de sonde sélectionnée.

Sous-menu	Valeur
Type sonde	Pression / Dépression / NO / NO ₂ / SO ₂ / CH ₄ amb / CH ₄ chambre
Alarme	Croissante / Décroissante
Fond échelle minimal	0.00
Fond échelle maximal	9999 (Valeur maximale paramétrable)
Compensation	0.00
Préalarme	Pa / °C / LEL / mm / mg/Nm ³ / mg/KWh / ppm
Alarme	Insérer valeur si demandée
Retard alarme (s)	Insérer valeur si demandée
Retard préalarme (s)	Insérer valeur si demandée
Retard fault (s)	Insérer valeur si demandée
Mémorise échantillons	Insérer valeur si demandée
Fond échelle minimal	NON / OUI

Compte-heures brûleur

En sélectionnant "**8-Mise à zéro temps**" on peut mettre à zéro le "*Ton*" c'est à dire la somme des heures de fonctionnement du brûleur de la chaudière sélectionnée.

Confirme mise à zéro ? : NON

Confirme mise à zéro? : OUI

Mise à zéro effectuée

Archive évènements

En sélectionnant dans le *"Menu principal"* "**2-Archive évènements**" on peut visualiser les évènements mémorisés, non encore imprimés ou chargés.

- Archive évènements
- 10:23:07 12-04-05 Allumage centrale 18:14:05 24-04-05 C2 dérangement CO
- 18:25:36 24-04-05 acquit sonore
 - 23.30 24-04-03 acquit sonore

Disponibilité des données sur longue période

En sélectionnant dans le "*Menu principal*" "**03-Archive** échantillons" et ensuite "Etat archive "on peut vérifier, après avoir paramétré tous les autres éléments, décrits ci-avant, l'autonomie de la mémoire interne de l'AN750; celle-ci dépend du nombre des sondes installées (configurées "*Mémorise échantillons OUI*"), du "*Temps d'échantillonnage*" sélectionné pour chaque chaudière (*Paramètres*) et du nombre d'allumages du brûleur.

Autonomie mémorisation

1.Max=22500 Att=9408 Auton.=45.5 jj 2.Max=28125 Att=8757 Auton.=13.5 jj 3.Max=22500 Att=954 Auton.=149.6 jj 4.Max=22500 Att=954 Auton.=149.6 jj

Presser une touche

L'autonomie indiquée est le temps durant lequel il faut, manuellement, imprimer ou charger les données sur ordinateur au moyen du logiciel de gestion SW750RC, si l'ordinateur est raccordé en fixe à l'AN750, cette opération devient automatique et la quantité de données mémorisables dépend seulement de l'espace disponible sur le disque dur de l'ordinateur.

<u>AVERTISSEMENT IMPORTANT</u>: Si l'ordinateur n'est pas raccordé en fixe, il est conseillé de contrôler périodiquement la capacité de mémoire disponible sur la page Principale dernière ligne "MEM"

	disponibilité données en fonction du nombre de chaudières Configurées				
	1 Chaudières	2 Chaudières	3 Chaudières	4 Chaudières	
SONDES CONFIG.	(AN750/C1)	(AN750/C2)	(AN750/C3)	(AN750/C4)	
Tf, O ₂ e CO	694 jours	347 jours	231 jours	173 jours	
Tf, O ₂ , CO, Dpr e Pr	496 jours	248 jours	165 jours	124 jours	

Le *"Tableau"* indique la disponibilité des données sur longue période (Autonomie de mémorisation). Les valeurs (exprimés en jours) sont calculées, en considérant: le <u>Temps d'échantillonnage</u> paramétré à 10 minutes pour toutes les chaudières configurées, un temps de fonctionnement de la chaudière de 24 heures (Autorisation brûleur ON) et en considérant que la mémorisation des valeurs (données) est effectuée en calculant la moyenne des valeurs dans les ultimes 60 secondes du <u>Temps d'échantillonnage</u> paramétré.

Visualisation des échantillons mémorisés par chaudière

En sélectionnant dans le "*Menu principal*" "**3-Archive échantillons**" et ensuite la chaudière intéressée avec "Montre chaudière " on visualise les échantillons mémorisés de la chaudière sélectionnée, ordonnés par données.

Mot de passe de niveau 1

En sélectionnant dans le "*Menu principal*" "**04-Mot de passe**" on peut paramétrer, modifier ou effacer le mot de passe qui consiste dans une clef d'accès qui, lorsqu'elle est insérée, sert à protéger tous les paramétrages du système de violation de la part de personnel non compétent. Si on désire modifier la configuration, il faut d'abord introduire correctement le mot de passe.

Depuis le "Menu principal" presser la touche 4 pour Insérer mot de passe : sélectionner le sous-menu Mot de passe. Utiliser le touches numériques pour insérer le Mot de passe Insérer mot de passe: * Réinsérer mot de passe: ENTE (max. 8 chiffres). Puis presser la touche pour confirmer. Nouveau mot de passe mémorisé A la demande, insérer de nouveau le mot de passe inséré précédemment afin de vérifier s'il est correct. Puis presser la touche (ENTER) pour confirmer. A partir de ce moment toutes les opérations de modification seront protégées par le mot de passe. FRRFUR Si le mot de passe réinséré est incorrect le message suivant mot de passe incorrect apparaît: Dans ce cas répéter l'opération d'insertion. ATTENTION: pour éviter les violations ou d'involontaires modifications des éléments de

<u>ATTENTION</u>: pour eviter les violations ou d'involontaires modifications des éléments de configuration insérés il est conseillé de modifier le mot de passe pré-paramétré. Se rappeler d'écrire et conserver le mot de passe (max 8 chiffres) dans un lieu sûre. En cas de perte du mot de pass<u>e contacter notre service assistance qui vous fournira un Mot de passe de secour</u>s

MOT DE PASSE pré-paramétré = 2600

Effacement mot de passe

Pour effacer ou modifier le mot de passe, on doit entrer dans le "Menu principal" en insérant le mot de passe actuel puis opérer exactement comme pour son insertion à la rubrique "Insérer mot de passe" en laissant toutefois tous les espaces vides si l'on désire l'effacer ou en insérer un nouveau.

Date et Heure

En sélectionnant dans le "Menu principal" "05-Horloge" on peut la régler:

Depuis "Configuration" presser la touche | 5 | pour sélectionner

le sous-menu Horloge.

Utiliser les touches numériques pour insérer la date dans le format Jour, Mois, Année (Ex. le 29 octobre 2012 est 291012) et l'Heure dans le format Heure et minutes (Ex. 6h 49 sono 0649).

Puis presser la touche (ENTER) pour confirmer.

Imprimante

En sélectionnant dans le "Menu principal" "06-Etat imprimante" on peut vérifier les paramètres fonctionnels de l'imprimante. Si la carte est ABSENTE, le rouleau de papier peut être terminé ou le logement du papier ouvert. Les autres paramètres doivent être indiqués par un OK, dans le cas contraire, il pourrait y avoir un problème de fonctionnement de la tête d'impression (Température) ou du circuit d'alimentation de l'imprimante (Tension). Dans ce cas, s'adresser à notre service assistance.

поподе	
Date (JJMMAA)	
Heure (HHMM)	

Larlaga

Stato Stampante

Carta Temperatura Tensione

PRESENTE OK OK

Mot de passe de niveau 2

En sélectionnant dans le "Menu principal" "07-Sauvegarde configuration" ou "08-Rétablir configuration" il est demandé d'insérer un mot de passe.

Ces rubriques du menu sont protégées par le mot de passe de niveau 2, réservé au service assistance et non accessible à l'utilisateur.

Langue

En sélectionnant dans le "Menu principal" "09 Langue" il est possible de sélectionner la langue de l'interface entre "1 Italien", "2 English", "3 Français ".

Adresse ModBus PC Port

En sélectionnant dans le "Menu principal" "10 Adresse ModBus **PC Port**" il est possible de sélectionner la communication au moyen du protocole Modbus Rtu binaire, advient par un port sériel RS232 ou RS485 avec paramètres suivants: 19200 baud, no parity, 8 data bit, 1 stop bit.

La lecture de l'état des chaudières advient moyennant la commande Read Holding Registers (code 03). Pour chaque chaudière sont disponibles 10 registres consécutifs (de 0 à 9 pour la première, da 100 à 109 pour la seconde, et ainsi de suite). Comme les valeurs passées sont des mots (16 bit avec signe), pour pouvoir représenter des nombres décimaux. certaines valeurs sont multipliées par un facteur défini dans la table ci-contre.

Les données sont mises à jour environ chaque seconde. Le registre Données valides indique si on doit considérer ou non les données présentes dans les autres registres. La valeur Adresse ModBus [00=OFF]: 0

Adresse ModBus [00=OFF]: 1

Vitesse ModBus : 2400

Indice	Description	Facteur
0	Température ambiante (°C)	10
1	Température fumées (°C)	1
2	Oxygène (%)	100
3	CO (ppm)	1
4	NO (ppm)	1
5	CO ₂ (%)	10
6	Rendement (%)	10
7	Excès d'air (%)	10
8	Temps fonctionnement (h)	1
9	Données valides (0=NON, 1=OUI)	1

devient 1 lorsque le brûleur de la chaudière atteint son régime et devient 0 dès qu'il s'éteint. **NOTA**: L'adresse de la centrale est sélectionnable du menu et peut être choisie entre 1 et 100. Si on paramètre l'adresse 0 le protocole Modbus est désactivé au profit du protocole natif pour la connexion au logiciel de gestion SW750.

Imprimante

En sélectionnant dans le *"Menu principal"* la rubrique **"11 IMPRIMANTE**" il est possible de sélectionner avec \triangleright , si l'imprimante est *"Présente"* ou *"Absente"*. En utilisation standard elle est sélectionnée comme *"Présente"* pour activer les fonctions d'impression décrites dans les chapitres précédents. Imprimante: Présente

Imprimante: Absent

ATTENTION: Si en revanche on choisit "Absente" on se verra proposé de sélectionner l'adresse ModBus, comme décrit au chapitre précédent mais en utilisant la porte de communication de l'imprimante (bornier positionné sur le circuit imprimé et indiqué RS232-A). Cette porte est disponible seulement au moment de la commande comme Exécution Spéciale. Dans ce cas, la porte RS232 repérée comme COM2 sera installée extérieurement à l'AN750 ainsi qu'un commutateur en mesure de mettre en route manuellement l'imprimante comme décrit dans le manuel d'installation joint à l'Exécution Spéciale.

Version Firmware et Matricule

En sélectionnant dans le *"Menu principal" "Configuration"* **"12-Info version**" on peut la visualiser:

Outre l'adresse Tecnocontrol et les références Web et e-mail.

Versione 1.x Matricola NNNNNN / XXXX Tecnocontrol s.r.l. Via Miglioli 47 20090 Segrate (MI) Tel 02.26922890 Fax 02.2133734 Web: http://www.tecnocontrol.it e-mail info@tecnocontrol.it

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques Centrale modèle AN750				
Alimentation	230 Vca (-15/+10%) - 50 Hz (±10%)			
Puissance max. absorbée en 230V	35VA			
Fusible de protection	0,5A (5x20)			
Température de fonctionnement	température de +5 à +45°C			
	humidité de 15 à 95%			
Température de stockage	température de -20 à 50°C			
	humidité de 15 à 98%			
Entrées analogiques	4 analogiques 4÷20mA linéaires passives			
(pour chaque chaudière installée)	4 analogiques 4+20mA linéaires actives avec sortie 19Vcc			
Charge max. entrées analogiques	400 Ω			
Entrées logiques	2 ON/OFF pour Autorisations Combustible 1 ou 2 et Brûleur ON.			
Sorties	3 relais généraux+ 1 relais pour chaque module chaudière avec			
	contacts inverseurs libres de tension.			
Pouvoir relais	3A (1A) - 230 Vca			
Sortie pour logiciel de gestion SW750RC	1 RS232 (en alternative 1 RS485 Option)			
(Option)				
Ecran	LCD Graphique rétro-illuminé Bleu ¼" VGA STN 320x240 pixel			
Imprimante	thermique 203 dpi graphique avec chargement papier facilité			
Papier thermique	Rouleau largeur 57,5 mm			
Clavier	touches numériques + touches de fonctions			
Dimensions (H x L x P)	370 x 317 x 150 mm			
Indice de protection	IP65			
Montage	Saillie murale 3 vis + chevilles			
Poids	environ 5 Kg			

Caractéristiques techniques extension carte chaudière modèle ES750(*)			
Entrées analogiques	4 analogiques 4÷20mA linéaires passives		
(pour chaque chaudière installée)	4 analogiques 4÷20mA linéaires actives avec sortie 19Vcc		
Charge max. entrées analogiques	400 Ω		
Entrées logiques	2 ON/OFF pour Autorisations Combustible 1 ou 2 et brûleur ON.		
Sorties	1 relais avec contacts inverseurs libres de tension.		
Pouvoir relais	3A (1A) - 230 Vca		

(* Installables dans AN750 jusqu'à obtenir la configuration maximale à 4 chaudières, on peut joindre 3 ES750 à l'AN750/C1, 2 à l'AN750/C2, 1 à l'AN750/C3 et aucune à l'AN750/C4 car complète.

AN750 / Mode d'emploi

Tableau des unités périphériques raccordables à l'AN750 (Max. 8 pour chaque chaudière)

Sigle	Mesure	Modèle	F.E. Min	F.E. Max	Unité de mesure	Nombre entrées	n. sondes configuration
To ⁽¹⁾	Température air comburant	TS345	0	400	°C	l1	1
la	Température air ambiante	TS346	0	100	°C	l1	1
Tf	Température fumées	TS345	0	400	°C	12	2
O ₂	Oxygène	TS236	0	21.0	%	15	3
CO	Monoxyde de carbone		0	1000	ppm	16	4
NO	Monoxyde d'azote (Option)	AN510 ⁽²⁾	0	1000	ppm	17	7
SO ₂	Anhydride sulfureux (Option)		0	1000	ppm	18	8
CH ₄ amb	METHANE en ambiance	TS292KM	0	20	%LIE	13	5
CH ₄ chambre	METHANE en chambre combustion	AN400/I	0	100	%LIE	4	6
Dép	Dépression base cheminée	T9252 (3)	0	200	mm o Pa	13	5
Pr	Pression chambre combustion	10002	0	200	mm o Pa	14	6

¹⁾ Choisir une des deux sondes indiquées. ²⁾ L'AN510 standard ne possède que le capteur de CO avec échelle 0÷1000ppm, les autres capteurs peuvent être montés à la demande. L'on peut utiliser des fonds d'échelle différents (max 40000) en fonction du modèle d'AN510 raccordé à des capteurs installés. Faire toujours référence aux spécifications techniques des instructions de l'AN510. ³⁾ Si on utilise cette sonde, il n'est pas possible d'utiliser le TS292KM et l'AN40/I.

Memorandum Mot de passe et notes clients

Il est conseillé de remplir le coupon avec la partie Mot de passe, Date d'installation et numéro de série comme memorandum, le photocopier et le conserver.

En outre il est conseillé de conserver cette documentation et les autres fournies avec les unités périphériques à proximité de l'installation.

NOTE:

2		
MOT DE PASSE	Date d'Installation.	Numéro de série
<u>ATTENTION</u> : il est conseillé d'éc en lieu sûre. En Service Assistance	crire et conserver le Mot cas de perte du Mot de qui fournira un Mot de j	de passe (max 6 chiffres) e passe, contacter notre passe de secours.





TECNOCONTROL S.r.l. - Via Miglioli, 47 20090 SEGRATE (MI)



TECNOCONTROL S.r.I. - Via Miglioli, 47 20090 SEGRATE (MI)

Tel. (+39) 02 26 92 28 90 - Fax (+39) 02.21 33 734





TECNOCONTROL S.r.l. - Via Miglioli, 47 20090 SEGRATE (MI)