

ON / OFF

Per attivare il display toccarlo semplicemente.
Per spegnere l'apparecchio tenere premuto il tasto **ON/OFF** (Fig. 42) per circa 2 secondi. L'apparecchio si porrà nella fase di spegnimento, disabilitando l'azionamento dell'impianto. In fase di **STAND-BY OFF** visualizza solo **ORA** e **TEMPERATURA** rilevata (Fig.43).

Per accendere il cronotermostato è prima necessario abilitare il tasto **ON/OFF** toccando il display. Mantenendo premuto il tasto **ON/OFF** per circa 2 secondi, il cronotermostato si accenderà (Fig.44).

BLOCCO CON PASSWORD

Per attivare il display toccarlo semplicemente.
Tenere premuti per circa due secondi i tasti **ON/OFF** e **ON/OFF** fino a quando sul display appare l'interfaccia di impostazione della **PASSWORD** (Fig.45).
I numeri "0000" rappresentano le cifre che compongono la **PASSWORD**.
Per modificare la cifra lampeggiante utilizzare i tasti **+C** o **-C**.
Per spostarsi alla cifra successiva premere i tasti **-H** o **+H**.
Confermare la **PASSWORD** impostata tenendo premuto il tasto **ON/OFF** (Fig.46).

Alla comparsa del simbolo "🔑" (Fig.47) il cronotermostato risulta bloccato e non sarà possibile modificare alcun parametro prima dell'avvenuto sblocco.
E' possibile uscire in qualsiasi momento dall'impostazione della password semplicemente premendo il tasto **ON/OFF**, oppure attendendo 12 secondi senza toccare il display del cronotermostato.
Per sbloccare il cronotermostato tenere premuto il simbolo "🔑", e inserire la **PASSWORD**. Confermare la **PASSWORD** tenendo premuto il tasto **ON/OFF** (Fig.48).

Se la **PASSWORD** è corretta, il cronotermostato passerà automaticamente nella **SCHERMATA PRINCIPALE** altrimenti apparirà sul display la scritta "Err" che indica che la **PASSWORD** inserita è errata (Fig.49). In tal caso ripetere l'operazione.

ATTENZIONE: Se viene dimenticata la PASSWORD impostata, contattare l'assistenza.

CERTIFICATO DI GARANZIA

DA COMPILARE E SPEDIRE IN CASO DI GUASTO

APPARECCHIO: **Green** cronotermostato touch screen da incasso.
Numero di serie (s.n.) _____
RIVENDITORE _____
Timbro: _____ Data di acquisto: _____
UTILIZZATORE: _____
Cognome e nome _____ n° _____
Via _____
C.A.P. _____ Città _____
Telefono _____

DIFFERENZIALE TERMICO

Il **DIFFERENZIALE TERMICO** è l'intervallo di intervento del cronotermostato centrato sulla **TEMPERATURA IMPOSTATA** da raggiungere. Esso è più o meno grande in funzione dell'indice di variabilità della temperatura ambiente (grandezza dell'ambiente e influenze dell'ambiente esterno).
Nel programma **INVERNO** (❄️) il cronotermostato aziona l'impianto di riscaldamento quando nell'ambiente viene rilevata la temperatura:
TEMPERATURA IMPOSTATA - SEMI_DIFFERENZIALE TERMICO
L'impianto di riscaldamento viene spento quando nell'ambiente viene rilevata la temperatura:
TEMPERATURA IMPOSTATA + SEMI_DIFFERENZIALE TERMICO
Viceversa, nel programma **ESTATE** (☀️) l'impianto di raffrescamento e/o condizionamento viene azionato quando nell'ambiente viene rilevata la temperatura:
TEMPERATURA IMPOSTATA + SEMI_DIFFERENZIALE TERMICO
L'impianto di raffrescamento e/o condizionamento viene quindi spento quando la temperatura rilevata è:
TEMPERATURA IMPOSTATA - SEMI_DIFFERENZIALE TERMICO

Il **DIFFERENZIALE TERMICO** è pre-impostato nel cronotermostato a **0.4 °C** per il programma **INVERNO** (❄️) e **0.8 °C** per il programma **ESTATE** (☀️).
Quindi, ad esempio:
- Programma: **INVERNO** (❄️)
- **TEMPERATURA IMPOSTATA: 20.0 °C**
- **DIFFERENZIALE TERMICO: 0.4 °C**
TEMPERATURA RILEVATA:
20.0 - 0.2 °C = 19.8 °C ► **IMPIANTO RISCALDAMENTO ON**
TEMPERATURA RILEVATA:
20.0 + 0.2 °C = 20.2 °C ► **IMPIANTO RISCALDAMENTO OFF**

Passare dalla fase di **STAND-BY ON** all'interfaccia **SCHERMATA PRINCIPALE** semplicemente toccando il display.
Per modificare il **DIFFERENZIALE TERMICO (dt)** dalla **SCHERMATA PRINCIPALE**, premere per 2 secondi il display sull'area touch della **TEMPERATURA** (Fig.50). Sulla parte inferiore del display comparirà la scritta "dt" e nella zona superiore comparirà il valore del dt attualmente impostato per il programma relativo. E' quindi possibile regolare il dt nell'intervallo da **0.2 °C** a **2 °C** operando con i tasti **+C** o **-C** (Fig.51).

BATTERIA SCARICA

Il cronotermostato rileva due soglie di scarica della batteria.
Al raggiungimento della **PRIMA SOGLIA** compare il simbolo di **BATTERIA SCARICA** (Fig. 52) mantenendo inalterate le funzioni e il programma impostato. Al raggiungimento della **SECONDA SOGLIA** il cronotermostato si spegne disabilitando l'azionamento dell'impianto e facendo lampeggiare il simbolo di **BATTERIA SCARICA** (Fig. 53).
Per ripristinare le funzioni del cronotermostato **Green** è necessario sostituire le batterie.

FUNZIONE ANTIGELO

Quando è spento, il cronotermostato mantiene attiva la **FUNZIONE ANTIGELO**.
Se la temperatura ambiente rilevata scende sotto i **5 °C (5 °C - 0.2 °C = 4.8 °C)** l'apparecchio aziona l'impianto per mantenere in circolazione l'acqua e impedire che si ghiacci nei tubi (Fig. 54).

CONTATTO ATTIVAZIONE IMPIANTO

L'attivazione o la disattivazione dell'impianto di riscaldamento/raffrescamento avviene (se il **Green** è correttamente inserito), al raggiungimento delle soglie di temperatura programmate, mediante la commutazione dell'apposito contatto situato nel "**Cestello**" incassato nel muro.
Al tocco del display nelle fasi di **STAND-BY ON** (Fig.55) e nella **SCHERMATA PRINCIPALE** (Fig. 56) il cronotermostato aggiorna lo stato del contatto nel "**Cestello**" allo stato corrente di attivazione dell'impianto.

Tale azione è verificabile da un breve lampeggio del simbolo di **IMPIANTO IN FUNZIONE** (🔥). In assenza di intervento dell'utente lo strumento aggiorna lo stato del contatto una volta all'ora.
CORRETTO USO E MANUTENZIONE
- L'interfaccia di programmazione è interamente visualizzata sul display frontale ed è quindi possibile utilizzare il cronotermostato mantenendolo nel suo "**Cestello**" a muro.
Se si volesse programmare il cronotermostato estraendolo dalla sua sede è poi necessario, una volta re-inserito, aggiornare lo stato del relè toccando il display dalla schermata di **STAND-BY ON**. Far stabilizzare la temperatura rilevata a quella ambiente.
- La pressione del display, durante l'utilizzo e la programmazione, deve essere leggera e circoscritta alla zona prevista per la funzione specifica.
In caso di difficoltà nel tocco è possibile utilizzare uno strumento sottile e non metallico.
Se non si dispone di un pennino da palmare è possibile utilizzare ad esempio il retro di una matita, il tappo in plastica di una penna o un bastoncino cotonato.
- La pulizia del display deve essere effettuata con panno morbido e asciutto, senza detersivi o detersivi, con leggera pressione del display e possibilmente con il cronotermostato in stato di **BLOCCO** (🔑).

TEMPERATURA RILEVATA
-EXIT FUNZIONE / PROGRAMMA (TOCCO)
-IMPOSTAZIONE DIFF. TERMICO (PREMUTO)

INCREMENTO TEMPERATURA IMPOSTATA E DIFFERENZIALE TERMICO
-ACCESSO PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE (TOCCO)
-INCREMENTO TEMPERATURA LENTO (TOCCO)
-INCREMENTO TEMPERATURA VELOCE (PREMUTO)

DECREMENTO ORA / MINUTI
(Solo TOCCO o PREMUTO)
-ACCESSO PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE (TOCCO)

IMPIANTO RISCALDAMENTO/CONDIZIONAMENTO IN FUNZIONE

PROGRAMMA ESTATE/INVERNO
-ABILITAZIONE MODIFICA STAGIONE (PREMUTO)
-MODIFICA STAGIONE (TOCCO)

MODALITA' MANUALE
-INGRESSO/USCITA PROGRAMMA MANUALE (PREMUTO)

INCREMENTO TEMPERATURA IMPOSTATA E DIFFERENZIALE TERMICO
-ACCESSO PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE (TOCCO)
-DECREMENTO TEMPERATURA LENTO (TOCCO)
-DECREMENTO TEMPERATURA VELOCE (PREMUTO)

ORA della GIORNATA
-ABILITAZIONE COPIA PROGRAMMA GIORNALIERO (PREMUTO)
-COPIA PROGRAMMA GIORNALIERO (TOCCO)
SAVE
-VISUALIZZAZIONE SALVATAGGIO PROGRAMMA

GIORNI DELLA SETTIMANA

INCREMENTO ORA/MINUTI
-ACCESSO PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE (TOCCO)

ON/OFF
-ON/OFF (PREMUTO)

SEGNALE BATTERIA SCARICA

GRAFICO GIORNALIERO/SETTIMANALE DELLE TEMPERATURE PROGRAMMATE

DIRETTIVA 2012/19/UE (Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche - RAEE):
Informazioni agli utenti:
L'etichetta con il cassonetto barrato presente sul prodotto indica che il prodotto non deve essere smaltito tramite la procedura normale di smaltimento dei rifiuti domestici. Per evitare eventuali danni all'ambiente e alla salute umana separare questo prodotto da altri rifiuti domestici in modo che possa venir riciclato in base alle procedure di rispetto ambientale. Per maggiori dettagli sui centri di raccolta disponibili, contattare l'ufficio governativo locale o il rivenditore del prodotto.

RAEE

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Alimentazione: 2 Batterie alcaline AA (stilo) da 1,5V.
- Autonomia (Stand-by): oltre 2 anni.
- Controllo automatico della scarica delle batterie con 2 soglie d'intervento.
- Visualizzazione grafica delle temperature impostate, orario e temperatura rilevata.
- Sostituzione delle batterie senza perdita di dati entro 2 minuti
- Campo di regolazione: da 5°C a 30°C in programma **INVERNO** (❄️), da 15°C a 35°C in programma **ESTATE** (☀️), 0,2°C in modalità **AUTOMATICA/INVERNO** (❄️), 0,2°C in modalità **MANUALE/INVERNO** (❄️), 0,2°C in programma **ESTATE** (☀️), da 0,2 a 2°C (intervallo di intervento da +0,1°C a +1°C)
- Paso di regolazione: 0,2°C
- Differenziale termico regolabile:
- Possibilità di programmare qualsiasi temperatura compresa nei campi di regolazione in ogni mezz'ora del giorno per tutti i giorni della settimana.
- Portata contatti: 230Vac - 5A (carico resistivo).
- Installazione: ad incasso in scatola 3 moduli.
- Colori disponibili: bianco, grigio antracite o argento.
- Peso: 120gr batterie incluse.
- Dispositivo di controllo della temperatura di classe 1.
- Contributo del dispositivo di controllo della temperatura all'efficienza stagionale di riscaldamento d'ambiente: 1%. (in conformità alla Direttiva 2010/30/CE Regolamento 811/2013/JE).

MADE IN ITALY Dis. 1034127e Cod. 27102708

Suggerisci su:
YouTube
LinkedIn

FOGLIO ISTRUZIONE
RACCOLTA CARTA
Verifica le disposizioni del tuo comune

Green

CRONOTERMOSTATO TOUCH SCREEN DA INCASSO

MADE IN ITALY

PLACCHE ADATTABILI: • **ABB**: Chiara, Elos e Mylos • **AVE**: Banquise, Noir, Sistema 44 • **BTICINO**: Axolute, Living international, Light, LivingLight, **LivingLight Air, Living Now, Luna, Matix. • **GEWISS**: Chorus One, Chorus Lux, Chorus Art, Chorus Flat, Chorus Geo, *Playbus, *Playbus young. • **LEGRAND**: Vela • **VIMAR**: Idea, Idea Rondò, Eikon, Eikon Evo, Plana, ARKE' Classic, ARKE' Round. - Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari

N.B. ESSENDO IL MONDO DELLE SERIE CIVILI IN CONTINUA EVOLUZIONE, CONSIGLIAMO DI VERIFICARE SUL NOSTRO SITO INTERNET LA PRESENZA DI EVENTUALI AGGIORNAMENTI DELLE PLACCHE.

NOZIONI DI BASE

- 1 • Nella schermata **PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE**, la temperatura impostata lampeggia.
- 2 • Per uscire dalla **PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE** sfiorare la temperatura impostata.
- 3 • Le funzioni si attivano sfiorando il display.

DESCRIZIONE GENERALE

Green è un cronotermostato touch screen da incasso che Vi permette di impostare con facilità la temperatura della vostra casa.
Green è dotato di un display retroilluminato con visualizzazione grafica delle temperature programmate, modificabili mediante comandi semplici e funzionali che ne facilitano la programmazione.
Green permette il comando di impianti di riscaldamento e di condizionamento. Esso evita gli sprechi di energia azionando l'impianto di riscaldamento o condizionamento solo quando serve.

INSTALLAZIONE

Il cronotermostato **Green** grazie alla presenza delle sue **Cornici portaplacche** permette il montaggio delle più diffuse serie civili presenti sul mercato.
Green deve essere montato direttamente nella scatola da incasso 3 moduli (scatola 503) (Fig. 1). L'altezza consigliata è di 1,5m dal pavimento, in luogo asciutto, esente da correnti d'aria e lontano da fonti di calore. Per l'installazione procedere come segue:

- 1 • Individuare la "**Cornice portaplacca**" da utilizzare (parag. **CORNICE PORTAPLACCA A,B,C,D,E...**).
- 2 • Fissare la "**Cornice portaplacca**" al "**Cestello**" in dotazione.
- 3 • Effettuare il collegamento elettrico (parag. **COLLEGAMENTO ELETTRICO**).
- 4 • Fissare il "**Cestello**" nella "**Scatola 503**" con le apposite viti in dotazione (Fig.2).
- 5 • Montare la placca desiderata.
- 6 • Inserire il cronotermostato **Green** nel "**Cestello**".

Nel caso il cronotermostato **Green** debba ricevere placche **AVE** serie Banquise o serie Noir, **VIMAR** serie Idea o serie Idea Rondò, **BTICINO** serie Matix, inserire nelle apposite fessure laterali le adeguate "**Barrette copriforo**" in dotazione.

COLLEGAMENTO ELETTRICO

I morsetti per il collegamento elettrico sono situati nella parte posteriore del "**Cestello**" (Fig.1).

Collegamento con bruciatore, caldaia murale, impianto di condizionamento, valvola di zona con ritorno a molla:

Collegamento con valvola di zona:

CPFGROUP
Tecnocontrol
Tecnoccontrol Srl
Via Miglioli, n°47 20090 Segrate (MI)
Italy Tel. +39 02 26922890
www.tecnoccontrol.it
cpfgroup.it

geca
GECA Srl
Via E. Fermi, n°98 25064 Gussago (BS)
Italy Tel. +39 030 3730218
www.gecasrl.it

La casa costruttrice si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica, estetica o funzionale, senza preavviso alcuno ed in qualsiasi momento.

CORNICE PORTAPLACCA "A"

Con la "Cornice portaplacca A" si possono montare le seguenti serie civili:

- AVE serie Banquise, Noir.**
1 • VIMAR serie Idea, Idea Rondò, ARKE' Classic (Color-tech Tecno-basic), ARKE' Round (Color-Tech, Tecno-Basic).


- VIMAR serie ARKE' Classic (Metal-Color, Metal-Elite, Alu-tech, Wood), serie ARKE' Round (Metal-Color, Metal-Elite, Wood, Reflex Plus).**

- BTICINO serie (Living International, Light, LivingLight, Matix).**

1.


Per il montaggio di queste placche NON SERVE effettuare nessuna modifica alla "Cornice portaplacca A".

N.B. Per il montaggio delle placche VIMAR serie ARKE' Classic e ARKE' Round nelle versioni (Color-Tech e Tecno-Basic) eliminare con un tronchese le 8 Alette presenti sul retro delle placche ARKE' come da figura sottostante (Fig.3).




2.

Per il montaggio delle placche VIMAR serie ARKE' eliminare con un tronchese le 8 Alette presenti sul retro della placca ARKE' come da figura precedente ed eliminare UNA PARTE di tutti e 4 gli agganci della "Cornice portaplacca A" come da figura sottostante (Fig.4).




3.

Eliminare completamente tutti e 4 gli agganci della "Cornice portaplacca A", agendo con un tronchese sulla sezione evidenziata nella figura sottostante (Fig.5).



ATTENZIONE: Nel caso in cui si debbano montare placche AVE serie Banquise o serie Noir; VIMAR serie Idea o Rondò; BTICINO serie Matix, inserire nelle apposite fessure laterali le adeguate "Barrette coprifori" in dotazione (Fig.6).



CORNICE PORTAPLACCA "B"

Con questa Cornice portaplacca si possono montare le placche delle seguenti serie civili senza effettuare nessuna modifica alla "Cornice portaplacca B".

- VIMAR serie Plana ed Eikon.
- BTICINO serie Luna. - N.B. Per la placca BTICINO serie Luna eliminare con un tronchese le due alette presenti all'interno della placca.
- LEGRAND serie Vela.

2.

*optional - CORNICE PORTAPLACCA "C"

A richiesta, il cronotermostato Green ha la possibilità di montare la "Cornice portaplacca C", che permette il montaggio delle seguenti placche delle serie civili senza effettuare nessuna modifica alla Cornice portaplacca.


- GEWISS serie "Playbus" e "Playbus young".

CORNICE PORTAPLACCA "D"

Con questa Cornice portaplacca si possono montare le placche delle seguenti serie civili senza effettuare nessuna modifica alla Cornice portaplacca.

- GEWISS serie Chorus, One, Chorus Lux, Chorus Art, Chorus Flat, Chorus Geo.
- BTICINO serie Axolute, "Living Now".


*Dopo aver montato la placca BTICINO serie LIVING Now, montare gli adattatori sottostanti ordinabili su richiesta con i seguenti codici:



CORNICE PORTAPLACCA "E"


Con questa Cornice portaplacca si possono montare le placche delle seguenti serie civili senza effettuare nessuna modifica alla Cornice portaplacca.

- ABB serie Chiara, Elos, Mylos.
 - AVE serie Sistema 44.
 - VIMAR serie EIKON Evo.
 - BTICINO serie **Livinglight Air.
- ** Prima di montare la placca BTICINO serie Livinglight Air, interporre tra la Cornice portaplacca "E" e la placca serie Livinglight Air, l'adattatore (Cod.2.600.2876) ordinabile su richiesta (Fig. 7).



ACCENSIONE / RESET

All'inserimento delle batterie e all'avvio della funzione RESET il cronotermostato effettua un ciclo di controllo accendendo tutti i segmenti del display e attivando il carico per pochi secondi (Fig.9). Dopo alcuni secondi il cronotermostato si pone nella fase di STAND-BY ON (Fig.10). Green ha già memorizzato al suo interno un programma settimanale delle temperature che potrà essere modificato a piacimento.



La funzione di RESET del cronotermostato si attiva dalla SCHERMATA PRINCIPALE premendo contemporaneamente la zona touch della temperatura rilevata e la zona touch dell'ORA (Fig.11).

GRAFICO TEMPERATURE

Il cronotermostato Green è dotato di un Grafico delle temperature che presenta un diagramma composto da 24 colonne rappresentanti le ORE della giornata.

Per ogni ORA possono essere programmate due temperature:
- la temperatura della PRIMA MEZZ'ORA (es.dalle 00:00 alle 00:29).
- la temperatura della SECONDA MEZZ'ORA (es.dalle 00:30 alle 00:59).
L' altezza delle colonne varierà solamente quando si programmeranno le temperature nelle PRIME MEZZ'ORE.

- Ogni COLONNA è formata da tre CURSORS di temperatura (Fig.12):



3.


In modalità INVERNO

3° CURSORE che comprende le temperature da 20.0°C a 30.0°C.
2° CURSORE che comprende le temperature da 16.1°C a 19.9°C.
1° CURSORE che comprende le temperature da 5.0°C a 16.0°C.

In modalità ESTATE

3° CURSORE che comprende le temperature da 29.0°C a 35.0°C.
2° CURSORE che comprende le temperature da 27.0°C a 28.9°C.
1° CURSORE che comprende le temperature da 15.0°C a 26.9°C.

Immaginiamo di impostare la temperatura delle ore "0":
Programmando la temperatura a 18°C nella PRIMA MEZZ'ORA la colonna delle ORE "0" varierà la sua altezza rispetto al programma pre-impostato (Fig. 13).
Programmando la temperatura a 25°C nella SECONDA MEZZ'ORA la colonna delle ORE "0" rimarrà invariata (Fig. 14).




PROGRAMMA SETTIMANALE

Si consiglia di effettuare la programmazione settimanale prima di impostare GIORNO e ORA. E' possibile passare dalla fase di STAND-BY ON (Fig.15) alla SCHERMATA PRINCIPALE (Fig.16) semplicemente toccando il display.



Toccare uno dei tasti +C, -C, -H, +H (Fig.17) per accedere alla PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE (Fig.18).



In PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE si impostano le temperature ogni mezz'ORA del giorno e per ogni giorno della SETTIMANA.

Toccare i tasti +C o -C si aumenta o diminuisce la TEMPERATURA di 0,2°C, mantenendoli premuti la temperatura varierà di 1,0°C.

Toccare i tasti -H o +H per impostare la temperatura nella mezz'ora precedente o successiva.





Per copiare la temperatura imposta da una mezz'ora alla mezz'ora successiva premere la zona touch della temperatura (Fig.20). Ad ogni pressione si effettuerà una copia (Fig.21). Toccare l'area touch dell'ORA per passare al successivo giorno di PROGRAMMAZIONE (Fig.22). Terminata la programmazione toccare il tasto ON/OFF per confermare la programmazione. Al posto dell'ORA apparirà per pochi secondi la scritta SAVE (Fig.23).



4.

FUNZIONE COPY

La FUNZIONE COPY permette di copiare il programma impostato di un giorno negli altri giorni della settimana. Durante l'impostazione del PROGRAMMA SETTIMANALE (temperatura lampeggiante - Fig.24) tenere premuto per circa 2 secondi la zona touch dell'ORA fino alla comparsa della scritta COPY (Fig.25).




Verrà visualizzato in modo permanente il GIORNO che sta per essere copiato (es. Lunedì LU), mentre il giorno nel quale verrà copiato il programma lampeggerà (es. Martedì MA) Fig.23.

Con i tasti -H o +H si scorrono i giorni della settimana e per confermare il GIORNO da copiare premere la scritta COPY.


Premendo più volte la scritta COPY il giorno verrà copiato per il resto della settimana (Fig.26). Toccare in qualsiasi momento la zona touch della temperatura per uscire dalla funzione COPY. Si ritornerà quindi nella schermata di PROGRAMMAZIONE SETTIMANALE.

IMPOSTAZIONE GIORNO E ORA

Se il cronotermostato è nello stato STAND-BY ON premere il display per entrare in SCHERMATA PRINCIPALE (Fig.27). Premere per 2 secondi la zona touch dell' ORA (Fig.28) e le ORE inizieranno a lampeggiare (Fig.29).




ORA: tramite i tasti -H o +H impostare l'ORA corretta (Fig.29).



MINUTI: premere la zona touch dei MINUTI e con i tasti -H e +H impostare i MINUTI (Fig.30).

GIORNO: premere la zona touch dei GIORNI e con i tasti -H e +H impostare il GIORNO attuale (Fig.31).



VISUALIZZAZIONE PROGRAMMA

Se il cronotermostato è nello stato STAND-BY ON (Fig.10) toccare il display per entrare in SCHERMATA PRINCIPALE (Fig.11).

Mediante i tasti -H o +H è possibile esplorare semplicemente il programma giornaliero dalle ore 00:00 alle ore 23:30 di ciascun giorno (Fig.33). Durante l'esplorazione lampeggeranno i °C memorizzati ed il relativo cursore di temperatura dell'ORA visualizzata.



5.

FUNZIONE MANUALE

Per attivare il display toccarlo semplicemente. Tenendo premuto per circa 2 secondi il tasto (Fig.34) si passa alla modalità MANUALE (Fig.35). Il Green si comporta ora da semplice termostato ambiente.

Toccando +C o -C si aumenta o diminuisce la TEMPERATURA di 0,2°C.


Mantenendo premuti i tasti +C o -C la temperatura varierà di 1,0°C. Trascorsi alcuni secondi senza effettuare nessuna operazione, o toccando semplicemente la zona touch della TEMPERATURA si passa all'interfaccia MANUALE (Fig.36). Se la temperatura impostata sarà maggiore della temperatura rilevata, apparirà il simbolo "CONTATTO ATTIVAZIONE IMPIANTO" ().



Per uscire dalla programmazione MANUALE tenere premuto 2 secondi il tasto ().

TEMPORIZZAZIONE FUNZIONE MANUALE

Questa funzione permette al cronotermostato Green di funzionare in modalità MANUALE per un determinato intervallo di tempo, mantenendo la temperatura impostata nel programma MANUALE. Alla fine dell'intervallo impostato il cronotermostato ritornerà nel PROGRAMMA SETTIMANALE. Dalla modalità MANUALE tenere premuto per due secondi la zona touch dell'ORA (Fig.37). L'ORA e il tasto () inizieranno a lampeggiare (Fig. 38).



Premere i tasti -H o +H per impostare l'intervallo di tempo per il quale il cronotermostato funzionerà in modalità MANUALE. Per impostare i minuti, premere sulla zona touch MINUTI. L'intervallo massimo è di 99 ore e 59 minuti.

Toccando il tasto () dopo aver impostato l'intervallo di tempo, il timer darà inizio al conteggio, visualizzando il tempo residuo e facendo lampeggiare il simbolo ().

Nell'esempio in Figura 39 il cronotermostato rimarrà in modalità MANUALE per 8:00 ore. Per interrompere il conteggio del timer toccare il tasto dopo aver abilitato il display con un semplice tocco.


ESTATE/INVERNO

La funzione ESTATE / INVERNO permette di impostare il funzionamento del cronotermostato in due modalità:

MODALITA' ESTATE: viene utilizzata per il comando di apparecchiature di raffreddamento.

MODALITA' INVERNO: viene utilizzata per il comando di apparecchiature di riscaldamento.

Per modificare la modalità di funzionamento stagionale è prima necessario abilitare il tasto tenendo premuta la zona corrispondente nell'interfaccia SCHERMATA PRINCIPALE (Fig. 40). Quindi toccare il tasto per modificare la MODALITA' DI FUNZIONAMENTO (Fig. 41).



CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA
IL PRESENTE CERTIFICATO E' L' UNICO DOCUMENTO CHE DA DIRITTO ALLA RIPARAZIONE DEL PRODOTTO IN GARANZIA

- Il prodotto è GARANTITO per un periodo di 24 mesi dalla data di acquisto.
- Non sono coperti da GARANZIA eventuali danni derivati da manomissioni, uso ed installazione errati o impropri.
- La GARANZIA è valida solo se debitamente compilata.
- In caso di difetti coperti da GARANZIA, il produttore riparerà o sostituirà il prodotto gratuitamente.

PRESTAZIONI FUORI GARANZIA:
Trascorsi i termini o la durata della GARANZIA le eventuali riparazioni verranno addebitate in funzione alle parti sostituite e al costo della manodopera.

6.